

AMERICAN AUDIO

Instructions relatives au mot de passe

IMPORTANT! À GARDER AVEC LE MANUEL

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americanaudio.eu

CARACTÉRISTIQUE VERROUILLAGE / MOT DE PASSE DE L'AMPLIFICATEUR

Utilisez cette fonctionnalité afin de verrouiller vos paramètres et prévenir d'éventuels réglages involontaires.

1. LE MOT DE PASSE D'ORIGINE EST 88.

Le mot de passe de l'utilisateur vous permet d'entrer dans le menu de configuration de l'amplificateur et d'effectuer les modifications que vous désirez. Si un mot de passe erroné est saisi, « PASSWORD: Error » (« MOT DE PASSE : Erreur ») s'affichera. Vous pouvez changer le mot de passe pour le personnaliser.

COMMENT CONFIGURER / CHANGER LE MOT DE PASSE DE L'UTILISATEUR :

- 1) Effectuez toutes les modifications désirées et configurez les paramètres.
- 2) Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « NEW PASSWORD: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » (« NOUVEAU MOT DE PASSE : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »).
- 3) Ensuite, appuyez sur les boutons UP et DOWN pour déplacer le curseur à gauche ou à droite, jusqu'au chiffre voulu. Appuyez sur ENTER pour sélectionner le numéro désiré.
- 4) Votre mot de passe doit comporter 5 chiffres. Le nouveau mot de passe sera enregistré par l'ampli automatiquement et l'écran LCD reviendra sur l'écran habituel indiquant le mode de fonctionnement et la température.

2. LE MOT DE PASSE D'USINE EST 86548.

Ce mot de passe par défaut est le mot de passe de secours si vous veniez à oublier votre propre mot de passe. Ce mot de passe vous permet de changer la configuration de l'ampli, quel que soit le mot de passe défini. Si un mot de passe erroné est saisi, « PASSWORD: Error » (« MOT DE PASSE : Erreur ») s'affichera. Vous ne pouvez changer ou supprimer le mot de passe d'usine par défaut.

COMMENT CHANGER LE STATUT ON/OFF DU MOT DE PASSE

Vous pouvez activer la fonction mot de passe ON/OFF en suivant cette procédure :

- 1) Choisissez le statut du mot de passe désiré.
- 2) Appuyez sur le bouton MENU et l'écran affichera :

MENU

Pass Word SEL (sélection du mot de passe)
- 3) Ensuite, appuyez sur ENTER pour entrer dans le menu de statut du mot de passe, l'écran affichera puis appuyez sur les boutons «UP» et «DOWN» pour faire afficher les différents écrans.

Pass Word SEL (sélection du mot de passe)

Pass Word ON (mot de passe ON)Screen 1 (écran 1)

COMMENT CHANGER LE STATUT ON/OFF DU MOT DE PASSE (suite)

Pass Word SEL (sélection du mot de passe)

Pass Word OFF (mot de passe OFF)Screen 2 (écran 2)

Si vous définissez le statut du mot de passe sur « OFF », vous ne devrez pas saisir de mot de passe pour faire fonctionner l'ampli la fois suivante.

Si vous définissez le statut du mot de passe sur « ON », vous devrez, à chaque fois, saisir le mot de passe correct avant de faire fonctionner l'ampli.

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americanaudio.eu